Kodak Chargeur de batterie Ni-MH K700-C+2

Chargeur de voiture pour batteries AA/AAA

Mode d'emploi

Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ces instructions.

Caractéristiques

- Recharge deux batteries AA ou AAA Ni-MH KODAK en même temps.
- Fonction de charge 12 V en voiture.
- Contrôle par microprocesseur : l'autonomie de la batterie bénéficie de la double protection de la fonction de blocage V delta négative et du minuteur de charge.
- Capteurs de température pour éviter à la batterie les risques d'une surchauffe.
- Témoin lumineux de charge rapide/charge lente/batteries non adaptées
  Témoin lumineux rouge = charge rapide
  Témoin lumineux vert = charge lente
  Témoin lumineux rouge clignotant = batteries non adaptées à la charge

Caractéristiques de sécurité

- Fonction de blocage V delta négative.
- Minuteur de sécurité pour éviter la surcharge
- Blocage thermique
- Protection anti-polarité inversée
- Détection des batteries non adaptées.
- Fusible interne (1 A, 250 V ; dévissez le capot noir de la borne pour y accéder).

Mode d'emploi

1. Insérez deux batteries AA ou AAA Ni-MH KODAK dans le compartiment pour batterie. Insérez les batteries avec les bonnes polarités (+ et –) en respectant le schéma dans le compartiment pour batterie.
2. Insérez le chargeur dans l'allume-cigare 12 V du véhicule.
   REMARQUE : branchez le chargeur uniquement lorsque le véhicule est démarré.
   Le témoin lumineux rouge s'allume, indiquant une charge correcte. Une fois les batteries entièrement chargées, le témoin lumineux rouge s'éteint et le témoin lumineux vert s'allume pour indiquer que la charge lente est activée. Les batteries chargées sont prêtes à l'emploi.
3. Débranchez le chargeur et enlevez les batteries lorsque vous ne les utilisez pas pour éviter de perdre la charge des batteries Ni-MH ou de la batterie du véhicule.

Instructions de sécurité importantes

1. Avant de mettre vos batteries en charge, veuillez lire les instructions ci-dessous.
2. Ce chargeur doit être utilisé exclusivement avec des batteries Ni-MH KODAK. Essayer de charger d'autres types de batteries peut entraîner des lésions pour l'utilisateur et endommager le chargeur.
3. Le chargeur doit charger deux batteries en même temps. Ne mélangez pas de batteries AA et AAA dans le chargeur.
4. N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à l'humidité. Pour utilisation en intérieur uniquement.
5. Enlevez le chargeur de la prise de 12 V de la voiture lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. N'utilisez jamais de rallonge ou tout autre accessoire non recommandé par le fabricant ; cela pourrait entrainer un incendie, provoquer une éléctrocution ou blesser quelqu'un.
7. N'utilisez pas le chargeur s'il a subi un choc ou s'il est endommagé. Confiez-le à un professionnel pour le faire réparer.
8. Ne démontez pas le chargeur. Un remontage incorrect pourrait causer un incendie ou provoquer une électrocution.
9. Débranchez le chargeur de la prise 12 V de la voiture avant de le nettoyer.
10. Le chargeur ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants sans surveillance.

Caractéristiques

Alimentation électrique	batterie automobile de 12 V c.c.
Taux de charge	taille AA : 900 mA Taille AAA : 450 mA
Taux de charge lente	taille AA : 60 mA Taille AAA : 45 mA

Temps de charge

Taille	Courant de charge	Ni-MH*	
AA	900 mA	1800 mAh 2100 mAh 2500 mAh	130 minutes 145 minutes 165 minutes
AAA	450 mA	900 mAh	120 minutes

* Le temps de charge dépend de la charge restante, de la capacité de la batterie et des conditions de charge de la batterie.

Gamme de températures recommandée pour utilisation

	Ni-MH
Pour utiliser (décharger) les batteries	0 °C–50 °C
Pour charger les batteries	0 °C–35 °C
Pour stocker les batteries	-20 °C–30 °C

L'utilisation des batteries en dehors des températures indiquées peut réduire l'autonomie de la batterie ainsi que son efficacité.

Ni-MH : batteries AA/AAA

AVERTISSEMENT !

- N'utilisez pas les batteries avec leurs bornes + (positif) et - (négatif) inversées.
- Ne modifiez pas et ne les démontez pas les batteries.
- Ne les exposez pas à une source de chaleur ou au feu.
- Si un liquide provenant de la batterie entre en contact avec des vêtements ou de la peau, lavez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser des batteries si vous remarquez quelque chose d'irrégulier (comme une fuite, un changement de couleur ou une déformation).
- N'utilisez pas ensemble des batteries chargées et déchargées.
- Lors de la charge, ne mélangez pas les batteries de type Ni-MH. Ne chargez simultanément que des batteries de la même marque.
- Lorsque vous utilisez deux batteries ou plus dans un appareil, assurez-vous qu'elles sont chargées simultanément.
- Chargez les batteries avant utilisation.
- Ne laissez pas les batteries en contact avec des objets métalliques comme des clés ou des pièces de monnaie.
  Le non-respect des avertissements ci-dessus, vous expose à des risques de choc électrique, de fuite ou d'endommagement de la batterie, de surchauffe, d'explosion ou d'incendie, et peut provoquer des blessures sur les utilisateurs ou endommager les appareils.

Mise au rebut

Veuillez vous débarrasser de ce produit conformément aux réglementations en vigueur. Pour plus d'informations sur la mise au rebut ou le recyclage de ces produits, veuillez contacter les autorités locales. Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site Web de Electronics Industry Alliance sur www.eiae.org.

Garantie

Le chargeur de batterie et les batteries sont garantis contre les défauts de fabrication et du matériel pendant un an après la date d'achat. Les appareils endommagés par ces batteries à cause de défauts de ce type seront réparés ou remplacés (à nos frais) si vous les envoyez à Kodak avec les batteries en question. Réclamations : Aux Etats-Unis et au Canada, appelez gratuitement le 1-888-375-6325 ou le 1-800-242-2424, entre 9h et 20h (heure de la côte est) du lundi au vendredi pour autorisation et adresse e-mail. Envoyez à vos frais le chargeur et les batteries avec votre adresse et votre numéro de téléphone, une copie de votre preuve d'achat et une description de l'utilisation qui en a été faite. Les batteries ou le chargeur de remplacement vous seront envoyés à nos frais. Aucun remboursement ne sera effectué. En dehors des Etats-Unis et du Canada, contactez votre revendeur local ou rendez-vous sur ce site pour obtenir un numéro d'assistance dans votre région : http://www.kodak.com/include/international.shtml.

Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Si vous habitez dans l'Union Européenne, ne jetez pas ce produit dans les décharges municipales. Contactez les autorités locales ou rendez-vous sur le site : www.kodak.com/go/recycle pour plus d'informations sur le programme de recyclage.